

太陽光発電システム エネファームの対応

もしもの時に
ご活用ください!!

シナネグループ
太陽光発電キャラクター
みなみちゃん



太陽光発電システム 地震時の対応

停電時の非常用電源とは？

停電で
携帯が充電
できない…



太陽光発電システムの非常用電源は、
1,500W以内のコンセントとして使用できます！

<1,500W>とは？

携帯電話の充電、冷蔵庫、電気ポット、炊飯器（一部テレビ、電子レンジ）
などです。



非常用電源の使用方法は？

①主電源ブレーカOFF



②太陽光発電ブレーカOFF



太陽光(連系)ブレーカ OFFを確認

<注意>

※パワーコンディショナの仕様詳細は、
各メーカーによって異なります。**必ず各
メーカーの説明書に沿って操作するよう
お願いします。**

※シャープ製の場合、パワーコンディショ
ナからコンセントが独立しています。(冷
蔵庫そばにあることが多いです。)日常
よりコンセント位置を確認してください。

③自立運転スイッチON



接続箱内のブレーカ ON

④接続機器をコンセントにつなぐ



⑤非常用電源使用の解除

- 1) 自立運転モード解除
- 2) 太陽光発電用ブレーカON
- 3) 主電源ON

※通常電源復帰後、左記手順を行ってください。

不具合対応は？

■太陽電池等の破損関連

⇒屋根上での点検が必要となります。その場で屋根へ上がる事は控えてください。

■ブレーカー関連

⇒太陽光発電システムは漏電があれば、専用ブレーカーにて遮断されるようになっています。ブレー
カーが落ちている場合、手を加えずにそのまましておきましょう。

※漏電している場合、ブレーカーを上げようとしても上がりません。

■周辺機器の故障関連

⇒パワーコンディショナ・接続箱等のシステム機器に損傷等があった場合、後日の点検対応までは太
陽光発電システムのブレーカーを落としたままにしてください。

太陽光発電システム エネファームの対応

もしもの時に
ご活用ください!!

シナネグループ
太陽光発電キャラクター
みなみちゃん



太陽光発電システム 地震時の対応

■計画停電時の使用方法■

発電機能を停止させ、給湯機能のみを使用する。

強制停止(エラー)とならないためには？

エネファームは、あらかじめ電力会社との契約によって電力会社の系統電力が停電した場合、電力各社側がの電力に異常と判断し強制的に発電を停止させます。この場合、お客さまのリモコンには<エラーコード(F0F,F1F,・・・F9F)>が表示されます。計画停電等であらかじめ停電が予想される場合、下記のような操作で対応できます。

停止方法

①「発電停止※」操作 ※発電機能のみ停止する操作

→計画停電時間中は発電機能および給湯機能ともに停止しますが、計画停電時以外は、バックアップボイラーによる給湯機能の利用は可能です。

⇒停電予定時刻の【1時間前まで】にエネルギー上の『発電モード』スイッチを5秒間押す。

* 発電モード上のLEDランプ「自動」「手動」ともに消灯していることを確認。

■操作1：台所リモコンのフタを開けて下さい。下図のようにスイッチ類が見える状態になります。



停電時の
発電機能
は停止!



■操作2：発電モードボタン（下図）を5秒ほど長押ししてください。ボタンすぐ上の「自動」「手動」ランプが消灯します。



□確認：操作2以降は、台所/風呂双方のリモコンに発電マークが表示されなくなります。



※なお、上記操作によりリモコン上部（左上）にエラーが表示されることがあります。これは発電停止するためのエラーである可能性があり、エネファームコールセンター（0120-870488）へご連絡願います。

再起動方法

②計画停電終了後

⇒「発電モード」スイッチを押し、「自動」ランプを点灯

* 計画停電が一定期間継続されるエリアについては、計画停電期間終了まで復旧操作を行わない（発電停止状態の継続）がベターです。

■操作1：台所リモコンのフタを開けてください。

■操作2：発電モードボタンを押してください。1回押すごとに「自動」「手動」ランプが切り替わります。通常は「自動」モードにてお使いください。